# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

# EDEN

## Technical Specifications

*Composition:* 48% COT, 26% ACRIL, 13% PES, 13% PA

*Width:* 140 cm. UNE 400335

*Weight m2:* 475 gr/m2

*Tensile strenght:* > 20N (BS 4303) - > 3daN (DIN 53859-5)

*Tear strenght:* > 350N (ISO 13934-1)

*Tear displacement:* < 4mm (BS 3320) - < 6mm (DIN 53868)

*Abrasion resistance:* > 50.000 cycles UNE EN ISO 12947

*Pilling resitance:* > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

*Dye resistance to rubbing:* 4 Good (ISO 105-X12)

*Dye resistance to light:* 6 Good (ISO 105-B02)

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

OEKO-TEX®
STANDARD 100
2005AN5120 AITEX
Class 1

# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

EDEN 01

EDEN 02

EDEN 03

EDEN 04

EDEN 05

EDEN 08

EDEN 09

EDEN 10

EDEN 11

EDEN 12

EDEN 13

EDEN 14

EDEN 15

EDEN 16

EDEN 17

EDEN 18

# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

**Možno je, da barve na slikah, ki si jih ogledujete, ne ustrezajo končnemu izdelku. Obrnite se na vašo trgovino s pohištvom.**

## NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Za redno vzdrževanje vašega kavča vam priporočamo, da vso površino občasno očistite s sesalnikom. Uporabite lahko sesalnik za gospodinjstvo s prilagodljivo krtačo.

## Čiščenje z vodo v pičlih treh korakih

1. Odstranite odvečno snov, ki se je razlila ali raztresla po tkanini.
2. Na madež nanesite vodo, direktno ali z vpojno krpo, ki ste jo namočili in oželi. Počakajte nekaj sekund.
3. S krpo pritisnite na madež in s krožnimi gibi narahlo drgnite po tkanini. Če madež ne izgine popolnoma, ponovite postopek tolikokrat, kolikor je potrebno.

## Seda, madeže čistimo kar samo z vodo

Pri čiščenju z **Aquaclean® Technology** manjših madežev vina, kave, hrane in celo nekaterih flomastrov ni potrebno prati z milnico.

## Vzdrževanje in čiščenje

- **TEKOČINE ALI OLJA**
  Popivnajte s krpo ali papirjem ter nato narahlo drgnite s krožnimi gibi.
- **MAŠČOBA, KEMIČNI SVINČNIK**
  Krpo ali papir navlažite z vodo in postopek ponavljajte tolikokrat, kolikor je potrebno. Vmes vedno počakajte, da se blago posuši. Če madež ne izgine, uporabite malce nevtralnega detergenta ali pa madež drgnite z milom za roke in tako pospešite postopek odstranjevanja.
- **PRAH**
  Prah odstranite s sesalnikom za gospodinjstvo.

## Pranje

**NAVODILA ZA PRANJE**

Za redno vzdrževanje kavča pranje ni potrebno. Kadar gre za večje madeže, si pred pranjem preberite naslednja navodila:

- Dovoljeno je pranje v stroju, na programu za občutljivo perilo (največ 30°C).
- Ne centrifugirajte.
- Ne uporabljajte belila.
- Ne sušite v bobnu.
- Ne sušite na soncu.
- Ne ožemajte in ne zvijajte.
- Ne Likajte.
- Kemično čiščenje je dovoljeno.