



NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

AGORA® TKANINE

Agora® tkanine iz akrila, barvanega v masi, so zasnovane za visoko odpornost, trajnost in enostavno vzdrževanje. Vodoodbojna zaključna obdelava dodatno pripomore k odpornosti proti madežem.

Osnovna navodila za čiščenje

- Tkanino čistite z nevtralnimi milom in mlačno vodo pri temperaturi največ 30 °C.
 - Tkanine ne čistite kemično.
 - Likajte pri nizki temperaturi.
- Pustite, da se tkanina posuši na zraku. Ne uporabljajte sušilnega stroja.
- Pri trdovratnih madežih, vključno s plesnijo, se lahko zmerno uporabi klorovo belilo. Priporočena raztopina je 1 del belila na 20 delov vode.

Močne kemikalije, detergenti in pogosta uporaba klorovega belila lahko sčasoma vplivajo na trdnost vlaken.

Odstranjevanje madežev

Pivo, jagodičevje, ptičji iztrebki, posušena kri, maslo, kečap ali gorčica, črnilo, šminka in kozmetika, krema za čevlje, krema za sončenje, paradižnikov sok, drevesna smola in vino: očistite z raztopino 1 dela detergenta za pomivanje posode in 20 delov vode ter temeljito sperite. Pri trdovratnih madežih lahko po potrebi uporabite tudi razredčeno raztopino belila.

Čokolada, kava, kola, voščenske, mleko in čaj: očistite z raztopino detergenta za pomivanje posode in vode v razmerju 1 : 20 ter temeljito sperite.

Plesen: namakajte v raztopini belila in vode 1 : 20, dokler madež ne izgine. Nato operite z raztopino detergenta in vode 1 : 20 ter dobro sperite.

Rja: madež navlažite z limoninim sokom, prekrijte s soljo in pustite delovati 24 ur. Po potrebi dodajte limonin sok. Sperite, po potrebi ponovite in nato očistite z raztopino detergenta in vode 1 : 20.

Vosek sveče: počakajte, da se vosek strdi, in ga odstranite čim več. Preostanek prekrijte s papirnato brisačo in likajte pri nizki temperaturi, da papir vpije vosek. Nato očistite z raztopino detergenta in vode 1 : 20 ter dobro sperite.

Žvečilni gumi, avtomobilska mast in olje: proizvajalec v originalnih navodilih navaja uporabo 100 % acetona.

Vodoodporne tkanine z IP laminacijo

- Laminirane strani ne izpostavljajte UV-žarkom, neposredni sončni svetlobi ali atmosferskim vplivom.
 - Pranje v pralnem stroju: program za občutljivo perilo pri 30 °C.
 - Ne sušite v sušilnem stroju.
- Madeže čistite s krpo ali gobico z raztopino nevtralnega mila, vedno na tekstilni strani.
 - Pri trdovratnih madežih se lahko uporabi raztopina z manj kot 5 % belila.
 - Ne čistite kemično in ne uporabljajte perkloroetilena.
 - Likajte samo na tekstilni strani. Laminirane strani ne likajte.
- Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov, saj lahko poškodujejo laminacijo ali povzročijo njeno odstopanje.

Uporaba in izdelava vodoodpornih blazin

- Laminirana stran tkanine mora biti vedno obrnjena navznoter.
- Če se tkanina uporablja neposredno na peni brez dodatne zaščite, morajo biti šivi ustrezno zatesnjeni, da preprečujejo vdor vode.
- Pri izdelavi blazin je priporočljiv »dihalni« del, ki omogoča izhajanje zraka ter preprečuje učinek napihovanja in prezgodnje poškodbe šivov.

Dodatne informacije

Za vprašanja glede čiščenja in vzdrževanja smo vam na voljo na info@arcom.si