

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AKRILNIH PLATEN

Za ohranjanje lepega videza, barv in tehničnih lastnosti akrilnega platna priporočamo redno in pravilno čiščenje. Madeže in umazanijo je najbolje odstraniti čim prej.

REDNO ČIŠČENJE

1. Platno popolnoma razprite in odstranite prah ter površinsko umazanijo.
 2. Površino navlažite s čisto vodo.
3. Očistite jo z mehko krpo ali mehko ščetko ter raztopino vode in nevtralnega mila.
 4. Trdovratnejše madeže nežno zdrgnite z mehko ščetko.
 5. Platno temeljito sperite s čisto vodo.
6. Pred zvijanjem ali shranjevanjem pustite, da se popolnoma posuši.

PLESEN IN ZELENE OBLOGE

Plesen se lahko pojavi predvsem v vlažnem okolju ali kadar je platno zvito oziroma shranjeno, preden se popolnoma posuši. Pri plesnivih madežih lahko uporabite razredčeno belilo, vendar samo lokalno in previdno.

7. Prizadeto mesto najprej navlažite z vodo.
8. Z mehko ščetko previdno nanesite razredčeno belilo samo na plesniv madež.
 9. Madež nežno zdrgnite.
 10. Temeljito sperite s čisto vodo.
11. Po potrebi postopek ponovite in platno nato popolnoma posušite.

OPOZORILO: Belilo uporabljajte previdno in samo za odstranjevanje plesni. Za običajno čiščenje in druge vrste madežev uporabljajte vodo in nevtralno milo.

POMEMBNO

- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali grobih ščetk.
- Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov, saj lahko poškodujejo zaščitne plasti tkanine.
- Platno lahko občasno posesate, ko je popolnoma razprto, in tako odstranite prah.
- Tendo oziroma platno ob dežju po možnosti zvijte oziroma zaščitite pred dolgotrajnim močenjem.
 - Mokrega ali vlažnega platna nikoli ne zvijajte oziroma shranjujte za dalj časa.
 - Po čiščenju pustite platno popolnoma razprto, dokler se povsem ne posuši.

Pravilno in redno vzdrževanje pripomore k daljši življenjski dobi platna ter ohranjanju njegovega videza, barv in funkcionalnih lastnosti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@arcom.si.